

GPS-Signalteiler

1. Legen Sie den Einbauort des GPS-Signalteilers fest und prüfen Sie bitte alle Kabellängen.
2. Trennen Sie die GPS-Antenne vom Navigationssystem und verbinden Sie diese mit dem Leistungsteiler (1).
3. Verbinden Sie den Ausgang „Navigation“ (2) des Signalteilers mit dem Antenneneingang des Navigationssystems (3). Benutzen Sie dazu das HF-Verbindungskabel (4) – Länge 1m. Die Spannungsversorgung der GPS-Antenne erfolgt so weiterhin durch das Navigationssystem.
4. Verlegen Sie das HF-Verbindungskabel (5) – Länge 5m – zum TravelControl-Fahrzeuggerät im Fahrgastraum. Achten Sie bitte bei der Verlegung darauf, daß das Kabel nicht beschädigt werden kann.
5. Schließen Sie das Verbindungskabel am Ausgang „Fahrtenbuch“ (6) des Leistungsteilers und am TravelControl-Fahrzeuggerät am Antenneneingang (7) an. Achten Sie bitte auf den festen Sitz aller Steckverbindungen.
6. Überprüfen Sie die Funktion des Navigationssystems und den GPS-Empfang des TravelControl-Fahrzeuggerätes (siehe Einbauanleitung TravelControl-Fahrzeuggerät).

